Bande anti-crevaison pour pneus de vélo

NX-1126-675
NX-1128-675
NX-1130-675

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix de cette bande anti-crevaison qui offre une protection supplémentaire aux pneus de votre vélo.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Bande anti-crevaison, longueur suffisante pour équiper la roue avant et la roue arrière
- Mode d'emploi

Variantes du produit
- NX-1126 Bande anti-crevaison 19 mm, jaune
- NX-1128 Bande anti-crevaison 34 mm, bleue
- NX-1130 Bande anti-crevaison 27 mm, orange

Utilisation
1. La bande anti-crevaison est constituées de Kevlar® et se pose entre le pneu et la chambre à air. Utilisez la bande anti-crevaison adaptée à la largeur des pneus de votre vélo.
2. Mesurez la longueur nécessaire directement sur la jante. Raccourcissez la bande anti-crevaison, de manière à ce qu'elle soit plus courte d'environ 2 cm que la circonférence de la jante.
3. Dégonflez le pneu. Desserrez l'écrou de la valve.
4. Détachez maintenant la chape du pneu sur un côté de la jante, si possible avec le démonte-pneu correspondant afin de n'endommager ni la chape, ni la jante, ni la chambre à air.
5. Placez la bande anti-crevaison préalablement découpée bien à plat entre la chape et la chambre à air.

6. Utilisez à nouveau le démonte-pneu pour replacer la chape sur la jante.
7. Revissez la valve, et resserrez l'écrou de la valve.
8. Regonflez le pneu avec la pression autorisée.
9. Vous pouvez réutiliser la bande anti-crevaison, car elle ne s'use pratiquement pas.



Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

© Janvier 2014 -EB//EX: CBN//MR
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / D-79426 Buggingen, Allemagne

Mode d'emploi